

MANUAL DE INSTALACIÓN GLP

SEAT TOLEDO/ALTEA XL 1.6




MOTOR GAS, S.A. TLF: 91 669 41 08 FAX: 91 673 08 24

MADRID

REV.2



INSTALACIÓN DEL SISTEMA GLP EN SEAT TOLEDO/ALTEA XL 1.6



Pasos para la instalación de GLP

- 1. Pasos previos
- 2. Perforación del colector de admisión para la inyección de gas
- 3. Ubicación de la unidad electrónica
- 4. Conexión del cableado corta inyectores
- 5. Conexión del cable cuenta revoluciones
- 6. Montaje y fijación del colector de admisión
- 7. Ubicación del bloque de inyectores
- 8. Conexión del sensor de temperatura del bloque de inyectores
- Conexión de la toma del positivo y de la masa
- 10. Conexión del reductor al circuito de agua de refrigeración
- 11. Conexión de la sonda lambda
- 12. Conexión del cable del depósito
- 13. Conexión del conmutador y de OBD

- 14. Ubicar sensor de presión
- 15. Ubicación del evaporador-reductor
- 16. Conexión de la toma de presión
- 17. Conexión del circuito de vacío
- 18. Conexión del evaporador y del bloque de inyectores
- 19. Conexión del sensor de temperatura de agua del reductor
- 20. Acondicionamiento del maletero para la colocación del depósito
- 21. Colocación y fijación del depósito
- 22. Distribución de la tubería y del cable bajo el vehículo
- 23. Ubicación de la boca de carga
- 24. Conexión de la electroválvula
- 25. Ubicación del sensor de presión
- 26. Tareas finales de la instalación
- 27. Prueba final de presión



1. Pasos previos







Retirar tapa de caja de fusibles y desmontar batería con su soporte



Desmontar motor de aspiración de aire



2. Perforación del colector de admisión para la inyección de gas





Desmontar colector de admisión del motor y realizar 4 taladros Ø 5 mm, realizar rosca M6x100 y fijar racores para la entrada de gas Aplicar sellador en cada uno de ellos Colocar tubos de gas en cada uno de los racores y fijar con abrazaderas

3. Ubicación de la unidad electrónica



Realizar taladro Ø 9 mm para fijar el soporte de la centralita

Aplicar pintura anticorrosiva




Se fija la centralita a su soporte y se ubica en el taladro realizado

Se conectan los cables de la centralita

Se fija anclaje para la toma de diagnosis





Distribuir cables de la centralita según la imagen inicial de la disposición de los elementos en el habitáculo del motor

Acoplar los cables por las canaletas



4. Conexión del cableado corta inyectores



Colocar cableado corta inyectores y conectarlos a las conexiones de los inyectores de la gasolina

Sujetar con bridas al soporte para que el cableado quede recogido

5. Conexión del cable cuenta revoluciones



Realizar conexión del cable (marrón) de la centralita con la toma de la bobina





Colocar by pass en PIN 1, retirando cableado original y colocando el de la centralita

Observar esquema de instalación eléctrica

6. Montaje y fijación del colector de admisión



Montar de nuevo colector de admisión (retirando primero las juntas y aplicando aceite para que vuelvan a quedar herméticas y no haya fugas)

Apretar tornillos de fijación, tener precaución con los dos tornillos superiores

7. Ubicación del bloque de inyectores



Acoplar de nuevo motor de aire

Realizar taladro Ø 9 mm para colocar soporte de inyectores de gas

Aplicar pintura anticorrosiva.





Fijar bloque de inyectores al soporte

Los racores de los inyectores son de 2.4 mm

Fijar soporte del bloque de inyectores al motor con dos tornillos en los lugares indicados Fijar los tubos de gas a los inyectores mediante abrazaderas


8. Conexión del sensor de temperatura del bloque de inyectores



Conectar clavija del cable de la centralita (naranja-negro, negro) a la clema del sensor de temperatura del bloque de inyectores

Fijar el sensor al soporte del bloque mediante una brida

9. Conexión de la toma del positivo y de la masa




Conectar el cable de la toma del positivo de la centralita (rojo-negro) a una conexión de la caja de fusibles

Intercalar un fusible y ocultarlo bajo la tapa







Conectar el cable negativo (negro) de la centralita en un perno de toma a tierra situado en el habitáculo del motor



10. Conexión del reductor al el circuito de agua de refrigeración

Vaciar circuito de agua de refrigeración





Desconectar línea de retorno de agua caliente y realizar corte en el lugar indicado

Acoplar una bifurcación en forma de "T" y fijar un manguito de agua mediante abrazaderas



Dirigir el manguito de entrada de agua al evaporador

Desconectar tubería de agua refrigerada y realizar el mismo tipo de corte para insertar la bifurcación en forma de "T" y fijar el manguito de agua mediante abrazaderas



Dirigir el manguito de agua refrigerada hacia el evaporador



Quedando las conexiones de las bifurcaciones en forma de "T" y del evaporador como se indica en las imágenes

Fijar manguitos de agua al evaporador mediante abrazaderas



11. Conexión de la sonda lambda



Retirar conexión de sonda lambda y colocar un by pass de conexión (cables gris y violeta) sustituyendo el PIN 6

Observar esquema de instalación eléctrica



12. Conexión del cable del depósito



Realizar conexión del cable de la centralita con el cable que dirigiremos hasta la parte posterior del vehículo

13. Conexión del conmutador y de OBD



Pasar cable del conmutador y cable de OBD (verde) al panel frontal del vehículo por un tetón junto a grueso de cables





Realizar taladro Ø 12 mm en cuadro de luces bajo control de intensidad de las mismas

Soldar cable de la centralita (verde) al PIN 7 de la OBD bajo volante



14. Ubicar sensor de presión



Fijar sensor de presión en perno del habitáculo del motor como se indica en la imagen Conectar el cable de la centralita en la clema del sensor



¡ATENCIÓN! Ubicar el sensor de presión en una posición por encima del colector de admisión

15. Ubicación del evaporador-reductor

Colocar de nuevo el soporte de la batería apretando los tres tornillos de fijación




Fijar evaporador a su soporte y fijar éste en tornillo izquierdo de sujeción del soporte de la batería



16. Conexión de la toma de presión








Fijar el mismo tubo de gas a la toma de presión del sensor de presión y fijar mediante una abrazadera

17. Conexión del circuito de vacío



Conectar tubo de vacío en la toma existente en el colector de admisión según la imagen







Fijar tubo de vacío en los puntos indicados en las imágenes



Conectar tubería de vacío a la toma del evaporador y a la toma de vacío del sensor de presión



Colocar la batería sobre su soporte

18. Conexión del evaporador y del bloque de inyectores



Conectar tubo de gas entre la salida del evaporador y la entrada del bloque de inyectores

Fijar tubo con abrazaderas en los extremos

19. Conexión del sensor de temperatura del reductor



Realizar la conexión de la clavija de la centralita (naranja, negro) con la clema del sensor de temperatura del evaporador

Fijar sensor al soporte del evaporador mediante una brida



20. Acondicionamiento del maletero para la colocación del depósito

Vaciar el maletero, desmontar doble piso, retirar rueda de repuesto y desmontar guarnición de la parte derecha y posterior del maletero



Colocar tres tiras de goma para poder colocar el depósito sobre ellas

Se aplica pegamento en cada una de ellas y se realiza un secado previo a su colocación





Se realizan las marcas de los lugares donde se realizarán los taladros para la entrada de tubería y cable del depósito, y del tubo de ventilación de la caja estanca respectivamente.





Realizar taladros Ø 30 mm y aplicar pintura anticorrosiva



Se realizan taladros Ø 5 mm para poder fijar los acoplamientos con remaches

Se les aplica pintura anticorrosiva

Se eliminan los restos de suciedad, se colocan los acoplamientos con una junta y se colocan remaches para fijarlos al suelo

21. Colocación y fijación del depósito



Se coloca el depósito en el hueco del maletero con la caja de válvulas hacia la parte posterior y de forma que esté centrado



Para colocar dos de los soportes del depósito, se realizan tres agujeros Ø 12 mm por cada soporte

Realizar los dos taladros posteriores a 280 mm de la chapa trasera y el anterior a 350 mm

Aplicar en todos los taladros pintura anticorrosiva





Colocar los soportes y fijarlos al depósito con tornillos







Bajo el vehículo se coloca una pletina por cada soporte uniendo dos de los tornillos

El soporte frontal se fija al enganche de los asientos posteriores con un tornillo más largo y poniendo un casquillo debajo

¡ATENCIÓN! Aplicar un par de apriete de 60 Nm y sellarlo

22. Distribución de la tubería y del cable bajo el vehículo



Desmontar la chapa que protege los tubos del líquido de frenos, pasar el cable y la tubería de cobre desde el habitáculo del motor hacia los bajos por el pasamuros



Para soportar correctamente el conjunto de cable y tubería hasta la parte trasera del vehículo se colocan dos guías de cinco y se cambian las dos guías de dos fijadas al vehículo por dos de cuatro








Se coloca una guía de tres para unir los cables de freno y la tubería de gas

Se coloca un separador para que no roce la línea de freno con la chapa, una guía de cuatro (que sustituye a la original de dos)





Se dobla algo el tubo de gas y se curva pasando los cables de freno a colocarse en la posición central de las conexiones (a la derecha el cable y a la izquierda el tubo de gas)

Se coloca un separador para que no roce la línea de freno con la chapa, una guía de cuatro (que sustituye a la original de dos)



Se endereza la tubería de gas y se pasa junto con el cable hacia el maletero por orificio en el suelo del mismo

Se colocan tres guías de dos conexiones que unen tubo de gas y cable a la salida de orificio inferior del maletero

Montar la chapa de protección bajo el vehículo







Se fija tubería de gas a la válvula del depósito con una tuerca y estando abocardada la tubería previamente

Realizar conexión del cable de la electroválvula (azul-blanco, negro) y el cable del indicador de nivel (blanco-verde)

Cubrir con tubo de protección el cable y la tubería desde el paso al maletero hasta la entrada a la caja estanca del depósito
Fijar el tubo con abrazaderas



Colocar tubo de protección de la salida derecha de la caja estanca hasta el acoplamiento para la ventilación de la misma

Fijar con abrazaderas

23. Ubicación de la boca de carga



Para facilitar el montaje de la boca de carga, hay que retirar la rueda trasera derecha y el cubre rueda







Se realizan un agujero en la goma de la boca de carga para alojar la válvula de llenado exterior y se acopla la goma a la chapa junto con la tapa Se desmonta tapa de boca de carga de gasolina y se realizan dos taladros Ø 6 mm

Aplicar pintura anticorrosiva





Fijar la boca de llenado a la chapa (soporte, racor de conexión y válvula de llenado)

Realizar taladro Ø 30 mm en la chapa del cubre rueda y colocar un pasatubos

Aplicar pintura anticorrosiva en el taladro



Fijar latiguillo en racor de la boca de llenado y pasarlo a través del pasatubos hacia el maletero del vehículo







Montar la tapa de la boca de carga de la gasolina y acoplar válvula de llenado de GLP

Realizar un taladro en la chapa lateral del maletero para hacer pasar el latiguillo

Cubrirlo con material de protección



Pasar latiguillo por la parte derecha de la caja estanca y fijar a la válvula de llenado

Prueba de presión de la boca de llenado



Como verificación del correcto montaje de la línea de carga, se aplicará presión de aire (2 bar) a través de la válvula de llenado exterior mediante una pistola de aire comprimido





Cerrar la tapa de la caja estanca

De esta forma queda terminada la instalación del depósito en el maletero

24. Conexión de la electroválvula



En el habitáculo del motor, se conecta la electroválvula al tubo de gas mediante una tuerca y un bicono, y se ajusta al evaporador

Posteriormente conectar la clavija del cable de la centralita (azul, negro) a la clema de la electroválvula

25. Tareas finales de la instalación



Montar la caja del filtro y conectar las tomas de la batería, quedando terminada la instalación



26. Prueba final de presión

Se pone en servicio el vehículo a modo gas para realizar test de fugas con agua jabonosa para comprobar que el sistema es estanco

Se revisan los siguientes puntos de unión:



Salida de gas del depósito



Salida de gas del evaporador y entrada en el bloque de inyectores



Entrada de gas a la válvula de corte




Toma de gas del evaporador



Toma de gas del sensor de presión

Una vez completado el test de fugas el vehículo está preparado para su uso







DATOS DE MONTAJE PARA LA ADPATACIÓN DE GLP

VEHÍCULO

Marca SEAT

Modelo TOLEDO/ALTEA XL

Motor 1.6 BSE

EVAPORADOR

Marca MOTOR GAS

Tipo MG - 01 E

BLOQUE DE INYECTORES

Marca AEB

Tipo IPLUS

Diámetro de los racores 2.4

DEPÓSITO

Marca WVM

Tipo TOROIDAL

Capacidad 74 |

REVISIÓN: REV.2 Incorporación del latiguillo de carga (19/02/10)